

# SmartKits SKs

## GUIDA KIT VOLANTE CON PADDLE PER SMART FORTWO 450 E ROADSTER 452



CABLAGGIO PADDLE



PADDLE



COPERCHIO POSTERIORE

**Nota Bene.**

La macchina deve essere spenta con la chiave disinserita.

Posizionare le ruote dritte rispetto la macchina per smontare lo sterzo dal veicolo.

- 1 Utilizzare una chiave Torx 40 per svitate la vite sotto il volante.
- 2 Estrarre delicatamente il volante e sganciare i due connettori.

**Smontare il Volante**



SGANCIARE IL COPERCHIO POSTERIORE.



SVITARE LE VITI DELL' AIR-BAG

# SmartKits SKs



SGANCIARE LO SPINOTTO  
DELL'AIR-BAG



SGANCIARE LA MEZZA LUNA DEL  
CLACSON, FACENDO PRESSIONE  
NEI FERMI.



SGANCIARE LO SPINOTTO DALLA  
MEZZA LUNA DEL CLACSON



TAGLIARE IL FILO NERO DEL  
CLACSON

# SmartKits SKs



SPELLARE IL FILO NERO ED IL  
FILO MARRONE



SALDARE I FILI DEL CABLAGGIO  
DEI PADDLE AL FILO NERO E  
MARRONE, ED ISOLARLI CON  
DEL NASTRO ADESIVO



POSIZIONARE L'AIR-BAG E IL  
CABLAGGIO PADDLE COME IN  
FIGURA: A - SPINOTTO PICCOLO  
B - SPINOTTO GRANDE  
C - SPINOTTO CLACSON



AVVITARE LE VITI DELL'AIR-BAG

# SmartKits SKs



POSIZIONARE IL COPERCHIO POSTERIORE



AGGANCIARE I PADDLE AL CABLAGGIO



AVVITARE I PADDLE CON LE VITI E BUOLLONI FORNITI NEL KIT



AGGANCIARE LO SPINOTTO DEL CLACSON

# SmartKits SKs



AGGANCIARE LA MEZZA LUNA  
DEL CLACSON FACENDO FORZA



MONTARE IL VOLANTE E  
VERICARE IL FUNZIONAMENTO  
DEI PADDLE E DEL CLACSON.